



Art. 4E – MASCHERINA ANTIP.C/VALV.FFP3



CE

Descrizione:

Facciale filtrante FFP3, leggero e confortevole, con valvola di espirazione, con elastici regolabili.

Indicato per polveri molto fini, amianto, etc - Imbustata singolarmente

ISTRUZIONI PER L'INDOSSAGGIO: 1. Tenere il respiratore nel cavo della mano, lasciando pendere liberamente la bardatura. 2. Porre il respiratore sotto il mento con il sistema stringinaso rivolto verso l'esterno. 3. Portare l'elastico inferiore dietro la nuca sistemandolo al di sotto delle orecchie. Portare l'elastico superiore dietro la testa sistemandolo al di sopra delle orecchie. 4. Solo per respiratore con bardatura regolabile: tenendo in posizione il respiratore, regolare la tensione tirando i lembi di ciascun elastico. (La tensione si può ridurre premendo sul retro della fibbie). 5. Modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso. 6. (a) Test di controllo del corretto posizionamento della mascherina senza valvola: Portare le mani sulla mascherina ed espirare vigorosamente. (b) Test di controllo del corretto posizionamento della mascherina con valvola: Portare le mani sulla mascherina ed inspirare vigorosamente. Se l'aria si muove all'interno della mascherina, stringere i tiranti. Se l'aria esce dai bordi della mascherina riposizionare la mascherina sul viso. 7. Sostituire il respiratore immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria od il respiratore subisce danneggiamenti, o problemi di aderenze al viso. L'osservanza attenta a queste istruzioni è un passo importante per l'uso sicuro del respiratore.

Taglie&Certificazione:

Taglie: UNICA

Certificazione: EN 149:2001 + A1:2009 – DPI 3° Categoria

Materiali: strato esterno e strato filtrante: polipropilene. Strato interno: tessuto di cotone per agopuntura; Fascia: gomma naturale – Supporto sul naso: alluminio - PVC free

Applicazioni: Industria

Rischi: Il respiratore può essere utilizzato per concentrazioni di particelle solide e liquide non volatili fino a 30 volte il loro valore limite ponderato (TLV)

Imballo: Cartone 60 pezzi – Scatolina 5 pezzi – Singolo pezzo con cartoncino appendibile